

Tappo

EPFH




Descrizione

Tappo di pulizia che si adatta esternamente ai pezzi di raccordo. Non si può montare sui canali SR.

I tappi di dimensioni Ø100–315 hanno gli intagli per l'attacco a baionetta, per migliorare il fissaggio dei canali sottoposti a pressione positiva. Per utilizzarli bisogna mettere due rivetti sul componente di raccordo.

I tappi di dimensione Ø400–630 hanno delle clip per assicurare la posizione del tappo in caso di elevate pressioni. Le clip si chiudono su ganci da fissare al canale.

Dimensioni



Ød nom	l mm	m kg	Maniglia	Chiusura
80	48	0,09	1 piccolo fiso	–
100	40	0,15	1 pieghevole	baionetta
112	40	0,16	1 pieghevole	–
125	40	0,17	1 pieghevole	baionetta
140	40	0,19	1 pieghevole	–
150	40	0,21	1 pieghevole	–
160	40	0,22	1 pieghevole	baionetta
180	40	0,24	1 fissa	–
200	40	0,32	1 fissa	baionetta
224	60	0,38	1 fissa	–
250	60	0,55	2 fisse	baionetta
280	60	0,64	2 fisse	–
300	60	0,69	2 fisse	–
315	60	0,74	2 fisse	baionetta
355	60	0,87	2 fisse	–
400	80	1,26	2 fisse	eccentrica
450	80	1,57	2 fisse	eccentrica
500	80	1,87	2 fisse	eccentrica
560	80	2,18	2 fisse	eccentrica
600	80	2,49	2 fisse	eccentrica
630	80	2,71	2 fisse	eccentrica

Esempio d'ordine

Prodotto **EPFH**
 Dimensione Ød **250**

